## 9. Wymiarowanie.

### 9.1 Wstęp

Wymiarowanie elementów jest ważnym etapem tworzenia rysunku. Dzięki wymiarom wielkość elementów znajdujących się na rysunku zostaje jednoznacznie określona.

#### 9.2 Opis funkcje wymiarowania

<b> ←→ </b>	Linear dimension	Manu⇒Dimension⇒Linear
S.	Aligned dimension	Manu⇒Dimension⇒Aligned
3 <del>1</del> 2	Ordinate dimension	Manu⇒Dimension⇒Ordinate
0	Radius dimension	Manu⇒Dimension⇒Radius
0	Diameter dimension	Manu⇒Dimension⇒Diameter
1	Angular	Manu⇒Dimension⇒Angular
t∓ T	Baseline dimension	Manu⇒Dimension⇒Baseline
++++	Continue dimension	Manu⇒Dimension⇒Continue
r A	Leader	Manu⇒Dimension⇒Leader
<b>Ø</b> 1	Tolerance	Manu⇒Dimension⇒Tolerance
(+)	Center mark	Manu⇒Dimension⇒Center mark
A I	Dimension edit	
A	Dimension text edit	
<b>K</b>	Dimension style	
1 <sup>4</sup>	Dimension update	

Dimension					
H & :#	004	HH H	🖍 💽 🕂	A A	な 玉

**Linear** dimension – wymiary liniowe. Pod pojęciem wymiarów liniowych rozumie się wymiary liniowe, poziome i obócone.

Aligned dimension – wymiary dopasowane. Pod pojęciem wymiarów dopasowanych rozumie się wymiary równoległe do prostej wyznaczonej przez punkty wymiarowe.

**Ordinate dimension** – wymiarowanie współrzędnych. Za pomocą tej komendy wymiarujemy współrzędne wybranych punktów na rysunku względem początku układu współrzędnych.

Radius dimension – wymiarowanie promienia. Funkcja ta umożliwia zwymiarowanie promienia okręgu, łuku i łukowego segmentu polilinii. Napis wymiarowy opisujący promień jest standardowo poprzedzony literą R.

**Diameter dimension** – wymiarowanie średnicy. Za pomocą tej funkcji można zwymiarować średnicę okręgów, łuków i łukowych segmentów polilinii.

Angular – wymairowanie kąta. Za pomocą tej funkcji można zwymiarować kąty wyznaczone przez dwa odcinki, łuk, wycinek kołowy lub kąt określony przez 3 wskazane na ekranie punkty.

**Baseline dimension** – łańcóch wymiarowy od linii bazowej. Funkcja ta umożliwia tworzenie łańcucha wymiarowego od linii bazowej. Linię bazową dla nowych wymiarów wyznacza istniejący wymiar liniowy lub kątowy. Tak więc przed wywołaniem tej funkcji wymiar liniowy lub kątowy wyznaczający linię bazową.

Continue dimension – szeregowy łańcuch. Funkcja ta umożliwia tworzenie szeregowego łańcucha wymiarowego. Przed wywołaniem tej opcji trzeba utworzyć wymiar liniowy lub kątowy, a następnie budować łańcuch.

**Leader** – odnośnik. Za pomocą tej funkcji rysujemy odnośniki składające się z odcinków lub splajnu biegnących od strzałki wymiarowej do tekstu opisu odnośnika, bloku lub symbolu tolerancji kształtu.

#### 9.3 Style wymiarowe

Tworząc styl wymiarowy, definiujesz parametry dotyczące ostatecznego wyglądu wymiarowania. Dotyczyć to może rodzajów strzałek, linii pomocniczych, skali wymiarowej. Program umożliwia Ci zdefiniowanie opcji stylów w trzech kategoriach. Aby wywołać Okno dialogowe Dimension Styles należy wybrać z menu Dimension Styles.

D	imension	Styles	×
	Dimensior	n Style	
	<u>C</u> urrent:	STANDARD	•
	<u>N</u> ame:	STANDARD	
		<u>S</u> ave <u>R</u> e	ename
	- Family		1
	● <u>P</u> aren	ıt	Geometry
	⊂ <u>L</u> inear	r C Dia <u>m</u> eter	
	⊖ Ra <u>d</u> ia	l <u>O</u> rdinate	<u> </u>
	C An <u>gu</u> l	ar CL <u>e</u> ader	<u>Annotation</u>
	04	Cancel	<u>H</u> elp

Rys.1 Okno dialogowe Dimension Styles

Daje możliwość kontrolowania rysowania wymiarów na rysunkach. W polu tekstowym Name zastąp nazwę STANDARD inną nazwą np. CH19, następnie kliknij Save.

Możesz kontrolować wygląd tekstu wymiarowego poniższy rysunek przedstawia okno dialogowe Annotation będącego opcją okna dialogowego Dimension Styles. Możesz je włączyć przyciskając myszą przycisk Annotation w oknie dialogowym Dimension Styles. Okno to składa się z czterech podstawowych części:

- Primary Units (Jednostki podstawowe),
- Alternate Units (Jednostki dodatkowe),
- Tolerance (Tolerancja),
  Opcja ta umożliwi Ci dodanie tekstu na końcu tekstu wymiarowego. Jest tu dostępnych kilka typów tolerancji: None (Brak), Symmetrical (Symetrycznie), Deviation (Odchyłka), Limits (Granice), Basic (Baza pomiarowa).
- Text (Tekst), Opcja ta Pomoże Ci określić wygląd tekstu użytego do wymiarowania. Możesz zmieniać wysokość i kolor tekstu.
- Round off: (Zaokrąglanie) Opcja ta umożliwi Ci określić zaokrąglenie zmierzonego wymiaru.

Annotation		×	Rys.2 Okno dialogowe Annotation
- Primary Units	Alternate Units		
Units	Enable Units	Ugite	jednostek, tolerancji i tekstu.
Prefix	Prefix		
Suffix	Suffig		
1.00		[25.4]	
Tolerance	- Text		
Method: None 💌	Style: STANDARD	*	
Upper Vehic: 0.0000	Height:	0.1800	
Logger Value: 0.0000	<u>G</u> ap:	0.0900	
Justification: Middle 💌	<u>⊆</u> olor	BYBLOCK	
Height: 1.0000	Bound Off:	0.0000	
	Can	cel <u>H</u> elp	

Gdy klikniesz przycisk Units okna dialogowego Annotation pojawi się poniższe okno.

Primary Units	×
<u>U</u> nits	Angles
Decinal	Decinal Degrees
Dimension	Tolerance
Precision	Precision
0.0000	0.0000
-Zero Suppression	-Zero Suppression
Leading 🔽 0 Eeet	□ Leaging □ 0 Fget
□ Isaling 🔽 0 Inches	Taligg 🖓 Oinghes
Scale	
Lines: 1.00000	Paper Space Only
[	Cancel Help

Rys.3 Okno dialogowe Primary Units (jednostki podstawowe)

Umożliwia zdefiniowanie jednostek wymiarów.

Opcje polecenia Format dają Ci możliwość kontroli położenia tekstu wymiarowego na rysunku. Możesz ją włączyć przyciskając myszą przycisk Format w oknie dialogowym Dimension Styles.

Format	×
☐ ∐ser Defined ☐ Force Line Inside Eit:	Text
Best Fit	✓ Inside Horizontal
Having and the Galacian	
Horizontal Justification	- Vertical Justification
	¥\$
Centered	Centered
Car	ncel <u>H</u> elp

Rys.4 Okno dialogowe Annotation

Daje możliwość ustawienia położenia tekstu wymiarowego.

Możesz także kontrolować wygląd wszystkich zmiennych systemowych wymiarowania, z wyjątkiem tekstu, związanych z geometrią wymiaru. Możesz je włączyć przyciskając myszą przycisk Geometry w oknie dialogowym Dimension Styles. Okno to składa się z czterech podstawowych części:

- Dimension Line (kontroluje wygląd linii wymiarowej),
- Ekstension Line (Linia pomocnicza),
- Arrowheads (Ustawienia grotów strzałek wymiarowych),
- Center (Definiuje wygląd znacznika)
- Scale (są dwie opcje skalowania: globalna i względem obszaru papieru).



Rys.5 Okno dialogowe Geometry

Możesz również wprowadzić symbol błędów kształtu i położenia.



## 9.4 Przykłady

## Przykład 1

Zgodnie z poniższym rysunkiem narysuj prostokąt o bokach 25 i 65, a następnie zwymiaruj jego boki



Kliknij kursorem na ikonie

Specify first extension line origin or <select object>: wskaż myszką punkt 1 Select object to dimension: wskaż myszką punkt 2 i miejsce położenia wymiaru punkt 3

# Przykład 2

Zgodnie z poniższym rysunkiem narysuj wałek i zwymiaruj go.



Włącz funkcję OSNAP za pomocą klawisz F3

1++ Kliknij kursorem na ikonie

Specify first extension line origin or <select object>: wskaż myszką punkt 1

Rys.6. Okno narzędziowe Symbol

Select object to dimension: wskaż myszką punkt 2

Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated: wpisz T

Enter dimension text <25.00>: wpisz %%c <> Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated: wskaż miejsc położenia wymiaru punkt 3. W podobny sposób zwymiaruj pozostałe wielkości.

<>	określa bieżący wymiar
%%c	¬ średnica
%%p	± plus minus
%%d	° stopnie

### Przykład 3

Narysuj poniższy element i zwymiaruj go.



Włącz funkcję OSNAP za pomocą klawisz F3

Kliknij kursorem na ikonie

Specify first extension line origin or <select object>: Select object to dimension: wskaż myszką linie 1 Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated: wskaż miejsce położenie wymiaru Kliknij kursorem na ikonie Select base dimension: kliknij na lewym końcu wymiaru – punkt 2 Specify a second extension line origin or [Undo/Select]<Select>: wskaż punkt 3 Specify a second extension line origin or [Undo/Select]<Select>: wskaż punkt 3

Kliknij kursorem na ikonie

Specify first extension line origin or <select object>: Select object to dimension: wskaż myszką linie 5 Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated: wskaż miejsce położenie wymiaru Kliknij kursorem na ikonie

Select contimued dimension: kliknij na prawymkońcu wymiaru - punkt 6

			_
One site a second submerian line submin on Illunds (Oslast) (Oslast) under a	ENT	ER I I	ENTER
Specify a second extension line origin or jundo/Selecti <select>: wskaz bi</select>		<b>4</b>	2111210

## 9.5 Zadania